

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Kit de démarrage audio pour immeuble collectif pour systèmes de boîtes aux lettres 360014

CONFIGURATION

Les postes intérieurs sont configurés en ordre croissant dans ce schéma de (1 à 24). La configuration des postes intérieurs se fait sur l'emplacement N qui signifie le numéro d'appel. L'emplacement N de droite est pour les unités et celui de gauche pour les dizaines.

L'alimentation ne se configure pas

Dans le module micro haut-parleur l'emplacement signifie: N – NUMÉRO D'APPEL (1er APPEL DE DÉPART POUR LES POSTES INTÉRIEURS) Désigne la concordance entre les boutons d'appel et les postes intérieurs. Ces emplacements servent à affecter le premier bouton d'appel (par exemple 1).

Les bornes C et 1 jusqu'à 8 sont utilisés pour connecter les boutons d'appel des résidents dans le système de boîte aux lettres. Le bouton appel numéro 1 est raccordé sur la borne de raccordement 1 et C (commun)

Les autres boutons d'appel seront raccordés sur les bornes 2 à 8

Les unités d'extension insérées poursuivent l'ordre des boutons d'appels.

Il est possible d'associer des modules d'extensions de 1 à 8 appels supplémentaires (à associer à la réf 346991), au maximum 6 modules supplémentaires soit 56 appels au total

Pour les systèmes avec plus de 56 appels veuillez vous adresser à notre service technique.

! IMPORTANT

En cas de modification de la configuration, il faut mettre le bloc d'alimentation hors tension pendant 1 minute environ!

