

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Immeuble avec 24 postes d'appartement audio à bus 2 fils Classe 100A12B et micro haut-parleur pour système de boîte aux lettres

CONFIGURATION

Les postes intérieurs sont configurés en ordre croissant dans ce schéma de (1 à 24). La configuration des postes intérieurs se fait sur l'emplacement N qui signifie le numéro d'appel. L'emplacement N de droite est pour les unités et celui de gauche pour les dizaines.

L'alimentation ne se configure pas

Dans le module micro haut-parleur l'emplacement signifie: N – NUMÉRO D'APPEL (1er APPEL DE DÉPART POUR LES POSTES INTÉRIEURS) Désigne la concordance entre les boutons d'appel et les postes intérieurs. Ces emplacements servent à affecter le premier bouton d'appel (par exemple 1).

Les bornes C et 1 jusqu'à 8 sont utilisés pour connecter les boutons d'appel des résidents dans le système de boîte aux lettres. Le bouton appel numéro 1 est raccordé sur la borne de raccordement 1 et C (commun)

Les autres boutons d'appel seront raccordés sur les bornes 2 à 8

Les unités d'extension insérées poursuivent l'ordre des boutons d'appels.

Il est possible d'associer des modules d'extensions de 1 à 8 appels supplémentaires (à associer à la réf 346991), au maximum 6 modules supplémentaires soit 56 appels au total

Pour les systèmes avec plus de 56 appels veuillez vous adresser à notre service technique.

IMPORTANT

En cas de modification de la configuration, il faut mettre le bloc d'alimentation hors tension pendant 1 minute environ!

