

# Schéma de câblage

immeuble avec 5 postes intérieurs vidéo à bus 2 fils

**IMPORTANT!**  
En cas de modification de la configuration, il faut mettre le bloc d'alimentation hors tension pendant 1 minute environ!

**IMPORTANT!**  
Pour le câblage de l'installation vidéo, nous vous recommandons d'utiliser notre câble réf. 336904. Le câble doit être torsadé par paires et il ne doit pas être blindé.

