

Anlagenzusammenstellung

Audio, 2-Draht mit Türstationen Sfera New, alle Farben

2-DRAHT BUS-SYSTEM AUDIO MIT TÜRSTATIONEN SFERA NEW, ALLE FARBEN																					
Ruffasten	UP-Kasten			Abdeckrahmen + Modulträger			Funktionsmodule			Frontblenden					Netzgerät	Konfiguratoren			Hausstationen		
	350010 964 570 190 1 Mod.	350020 964 570 290 2 Mod.	350030 964 570 390 3 Mod.	35021 ¹ 964 527 130 1 Mod.	35022 ¹ 964 527 230 2 Mod.	35023 ¹ 964 527 330 3 Mod.	351100 964 500 190 TL	352000 964 501 690 4 RT	354000 964 503 490 Kabel	35110 ¹ 964 513 930 TL	35111 ¹ 964 514 030 TL + 1 RT	35112 ¹ 964 514 130 TL + 2 RT	35203 ¹ 964 515 030 3 RT	35204 ¹ 964 515 130 4 RT	35230 ¹ 964 515 530 Leer	346000 964 502 790 NG	306064 964 551 090 10 WE	306065 964 551 290 20 WE	3501* 964 980 *90 Konfig.	344252 964 021 200 Classe 100	344082 964 021 000 Polyx Audio
1	1			1			1									1				1	1
2	1			1			1									1				1	2
3		1			1		1	1		1						1				1	3
4		1			1		1	1		1						1				1	4
5		1			1		1	1								1				1	5
6		1			1		1	1								1				1	6
7			1			1	1	2		1						1				1	7
8			1			1	1	2		1						1				1	8
9			1			1	1	2								1				1	9
10			1			1	1	2								1				1	10
11		2			2		1	3	1	1						1		1		1	11
12		2			2		1	3	1	1						1		1		1	12
13		2			2		1	3	1							1		1		1	13
14		2			2		1	3	1							1		1		1	14
15			2			2	1	4	1	1						1		1		1	15
16			2			2	1	4	1	1						1		1		1	16
17			2			2	1	4	1							1		1		1	17
18			2			2	1	4	1							1		1		1	18
19			2			2	1	5	1	1						1		1		1	19
20			2			2	1	5	1	1						1		1		1	20
22			2			2	1	5	1							1		1	1	1	22
26			3			3	1	6	2							1		1	1	1	26
28			3			3	1	7	2	1						1		1	1	1	28
32			3			3	1	8	2	1						1		2	1	2	32
36			4			4	1	9	3	1						1		2	1	2	36
40			4			4	1	10	3	1						1		3	1	3	40
44			4			4	1	11	3	1						1		3	1	3	44
48			5			5	1	12	4	1						1		3	1	3	48

1) Zur Auswahl der Farben für Frontblenden und Abdeckrahmen ergänzen Sie bitte für 1 die entsprechenden Endziffern in den Artikelnummern: 1 – Allmetal, 2 – Allwhite, 3 – Allstreet.
Für eine Licht- oder zusätzliche Türöffnersteuerung benötigen Sie einen Aktivator. Für die Anbindung an eine TK-Anlage benötigen Sie das BUS-TK-Interface (Art. 306905) und FTZ a/b-Interface (Art. 905TFE).

* Für mehr als 20 Teilnehmer finden Sie die passende Konfiguratorenanzahl in der folgenden Tabelle.

KONFIGURATORENANZAHL												
Hausstation- Anzahl	306064 964 551 090 Set 10 app.	306065 964 551 290 Set 20 app.	3501/0 964 980 090 Konfig. 0 (10 St.)	3501/1 964 980 190 Konfig. 1 (10 St.)	3501/2 964 980 290 Konfig. 2 (10 St.)	3501/3 964 980 390 Konfig. 3 (10 St.)	3501/4 964 980 490 Konfig. 4 (10 St.)	3501/5 964 980 590 Konfig. 5 (10 St.)	3501/6 964 980 690 Konfig. 6 (10 St.)	3501/7 964 980 790 Konfig. 7 (10 St.)	3501/8 964 980 890 Konfig. 8 (10 St.)	3501/9 964 980 990 Konfig. 9 (10 St.)
bis 10	1											
bis 20		1										
bis 29	1	1			1							
ab 30	2	1			1	1						
ab 40	3	1			1	1	1					
ab 50	4	1			1	1	1	1				
ab 60	5	1			1	1	1	1	1			
ab 70	6	1			1	1	1	1	1	1		
ab 80	7	1			1	1	1	1	1	1	1	
ab 90	8	1			1	1	1	1	1	1	1	1

Die Tabelle empfiehlt die Anzahl der Konfiguratoren für Anlagen mit 1 bis 100 Hausstationen und 1 Türstation

Bticino Art.
Zur Auswahl der von Ihnen gewünschten Produktfarbe einfach die Bticino entsprechende Endziffer in der Farbe Blau eingeben.

E-No.
Zur Auswahl der von Ihnen gewünschten Produktfarbe einfach die vorletzte Endziffer in der Farbe Blau eingeben.

