

# SCHÉMA DE CÂBLAGE

## Installation vidéo avec micro haut-parleur et caméra extérieure pour montage dans boîte aux lettres

### LES FONCTIONS SUIVANTES SONT DISPONIBLES:

- Appel de la platine de rue aux postes intérieurs
- Communication entre la platine de rue et les postes intérieurs - Ouverture de porte (gâche non fournie)
- Touche reprise d'image
- Touche reprise d'image permet de se connecter avec la platine de rue associée au poste intérieur. L'appui répété sur cette touche permet de faire défiler les images des différentes platines de rue et des caméras vidéo connectées à l'installation.

**IMPORTANT!**

En cas de modification de la configuration, il faut mettre le bloc d'alimentation hors tension pendant 1 minute environ!

**IMPORTANT!**

Pour le câblage de l'installation vidéo, nous vous recommandons d'utiliser notre câble réf. 336904. Le câble doit être torsadé par paires et il ne doit pas être bîndé.

**IMPORTANT!**

Pour obtenir une bonne qualité d'image des caméras extérieures il est important de faire le bon choix de la caméra, objectif et de son bon positionnement

Pour éviter les interférences / réclamations il faut éviter le montage

- Contre le soleil ou le ciel
- Dans la direction d'une fenêtre
- Sur un fond avec haute intensité lumineuse
- Sur des murs hautement réfléchissants
- ou sous un éclairage artificiel

